

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ К СТАНКАМ



Запасные части к станку 1K62

Арт.	Наименование
94	Корпус резцедержателя
95	Рукоятка зажима задней бабки 1K62
96	Рукоятка зажима пиноли задней бабки 1K62
97	Верхняя часть суппорта 1K62
98	Маточная гайка 1K62
99	Винт ходовой (РМЦ-1000)
100	Корпус барабана коробки подач

101	Вал фрикциона в сборе 1K62
102	Диски фрикционные (комплект 19 21 шт)
103	Верхняя храповая шестерня резцедержателя 1K62
104	Коробка скоростей в сборе
105	Фартук в сборе
106	Коробка подач в сборе
107	Задняя крышка коробки подач
108	Шпиндель

Арт.	Наименование
109	Шкив главного привода Ф 265 мм
110	Шкив главного электродвигателя
111	Шкив двигателя ускоренного хода
112	Вал 3-ей оси коробки скоростей
113	Втулка-шестерня ходового вала 1K62

Арт.	Наименование
115	Каретка
116	Клин каретки
117	Суппорт в сборе
118	Клин суппорта
119	Резцедержатель в сборе
120	Резцедержатель с верхней частью суппорта
121	Рукоятка резцедержателя 1K62
122	Верхняя часть суппорта

Характеристики:

Наименование	Чертеж
Корпус резцедержателя	
Рукоятка зажима задней бабки 1K62	
Рукоятка зажима пиноли задней бабки 1K62	
Верхняя часть суппорта 1K62	
Маточная гайка 1K62	1K62.06.63
Винт ходовой (РМЦ-1000)	1K62.11.22
Корпус барабана коробки подач	
Вал фрикциона в сборе 1K62	1K62.02.131
Диски фрикционные (комплект 19 21 шт)	1K62..02.205206

Верхняя храповая шестерня резцедержателя
1K62

Коробка скоростей в сборе 1K62.02.01

Фартук в сборе 1K62.06.01

Коробка подач в сборе 1K62.07.01

Задняя крышка коробки подач 1K62.07.13

Шпиндель 1K62.02.501

Шкив главного привода Ф 265 мм 1K62.02.362

Шкив главного электродвигателя

Шкив двигателя ускоренного хода

Вал 3-ей оси коробки скоростей 1K62.02.133

Втулка-шестерня ходового вала 1K62

Нижняя храповая шестерня резцедержателя
1K62

Каретка 1K62.05

Клин каретки 1K62.05.47

Суппорт в сборе 1K62..04

Клин суппорта 1K62.04.16

Резцедержатель в сборе 1K62.04.21

Резцедержатель с верхней частью суппорта 1K62.04.2111

Рукоятка резцедержателя 1K62

Верхняя часть суппорта 1K62.04.11

Поворотная плита	1K62.04.12
Винт,гайка суппорта	1K62.04.2216
Конус Нортонa 1K62	
Вал 2-ой оси в сборе	1K62.02.132
Рейка комплект	1K62.11.3233
Реечный вал-шестерня	1K62.06.310
Задняя бабка в сборе	1K62.03
Пинопль	1K62.03.36
Винт с гайкой задней бабки	1K62.03.3916
Крышка коробки скоростей верхняя	
Корпус электрошкафа без электрооборудования	
Корпус электрошкафа с электрооборудованием	
Крышка опоры передней бабки задняя	
Крышка опоры передней бабки передняя	
Кожух опоры передней бабки боковой (со стороны шкива главного двигателя)	
Кожух передней бабки устанавливается с левой стороны передней бабки	
Кожух двигателя ускоренных перемещений	
Пыльник направляющих суппорта	
Пыльник супортка резцедержателя	
Пыльник направляющих станины правый	

Пыльник направляющих станины левый

Крышка коробки подач задняя

Лента тормозная

1K62..02.213

Станина

1K62.01.12

Люнет подвижный

Люнет неподвижный

Электрошкаф без электрооборудования

Электрошкаф с электрооборудованием

Виброопора ОВ - 31

Нагрузка до 1200кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru