

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидроклапаны предохранительные



Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа МКПВ
Основные характеристики:
Клапаны работают на минеральных маслах с тонкостью фильтрации 40-80 мкм, вязкостью 22-200 сСт при температуре от +10 до +70°С.

Вид присоединения - стыковой монтаж.

Обозначение	Ду, мм	Номинальное давление настройки, МПа	Диапазон регулирования давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Спецхарактеристика	Масса, кг
МКПВ10/3С2Р		6,3	0,3-0,7			
МКПВ10/3С2Р1		10,0	0,5-12,5			
МКПВ10/3С2Р2		20,0	2,0-25,0			
МКПВ10/3С2Р3	10	32,0	5,0-35,0	80,0		3,45
МКПВ20/3С2Р		6,3	0,3-0,7		Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой	
МКПВ20/3С2Р1	20	10,0	0,5-12,5	160,0		4,15

МКПВ20/3С2Р2		20,0	2,0-25,0			
МКПВ20/3С2Р3		32,0	5,0-35,0			
МКПВ32/3С2Р		6,3	0,3-0,7	320,0		
МКПВ32/3С2Р1		10,0	0,5-12,5			
МКПВ32/3С2Р2		20,0	2,0-25,0			
МКПВ32/3С2Р3	32	32,0	5,0-35,0			5,95
МКПВ10/3С3Р		6,3	0,3-0,7			
МКПВ10/3С3Р1		10,0	0,5-12,5			
МКПВ10/3С3Р2		20,0	2,0-25,0			
МКПВ10/3С3Р3	10	32,0	5,0-35,0	80,0		3,45
МКПВ20/3С3Р		6,3	0,3-0,7			
МКПВ20/3С3Р1		10,0	0,5-12,5			
МКПВ20/3С3Р2		20,0	2,0-25,0			
МКПВ20/3С3Р3	20	32,0	5,0-35,0	160,0		4,15
МКПВ32/3С3Р		6,3	0,3-0,7			
МКПВ32/3С3Р1		10,0	0,5-12,5			
МКПВ32/3С3Р2		20,0	2,0-25,0		Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный	
МКПВ32/3С3Р3	32	32,0	5,0-35,0	320,0		5,95
МКПВ10/3С4Р		6,3	0,3-0,7			
МКПВ10/3С4Р1	10	10,0	0,5-12,5	80,0	Электромагнитное управление разгрузкой, нормально	3,45

МКПВ10/3С4Р2		20,0	2,0-25,0		нагруженный
МКПВ10/3С4Р3		32,0	5,0-35,0		
МКПВ20/3С4Р		6,3	0,3-0,7		
МКПВ20/3С4Р1		10,0	0,5-12,5		
МКПВ20/3С4Р2		20,0	2,0-25,0		
МКПВ20/3С3Р3	20	32,0	5,0-35,0	160,0	4,15
МКПВ32/3С4Р		6,3	0,3-0,7		
МКПВ32/3С4Р1		10,0	0,5-12,5		
МКПВ32/3С4Р2		20,0	2,0-25,0		
МКПВ32/3С4Р3	32	32,0	5,0-35,0	320,0	5,95

Гидроклапаны предохранительные модульного монтажа КПМ-6/3

Назначение

Гидроклапаны предназначены для предохранения системы от перегрузок и для поддержания в ней постоянного давления.

Клапаны модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров.

Область применения - гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.

Основные характеристики

Гидроклапаны работают на минеральных маслах с вязкостью от 10 до 400 сСт при тонкости фильтрации не более 25 мкм.

Температура масла от +20 до +50°С. Температура окружающей среды от 0 до +50°С.

Вид присоединения - модульный монтаж.

Обозначение	Условный проход, мм	Номинальное давление настройки, МПа	Диапазон регулирования давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Масса, кг
КПМ-6/3В1	6	2,0	0,8-2,0	12,5	1,2

КПМ-6/3В2		6,3	1,2-6,3		
КПМ-6/3В3		20,0	2,0-20,0		
КПМ-6/3В4		32,0	5,0-32,0		

Клапаны гидроуправляемые встраиваемые



Основные характеристики

Клапаны работают на минеральных маслах вязкостью 22-200 сСт при температуре от +10 до +70°C.

Номинальное давление на входе, максимальное давление управления и максимальное давление на выходе - 32 МПа.

Обозначение	Ду, мм	Номинальн. расход, л/мин	Примечание
МКГВ16/3Ф...	16	100	Для всех исполнений МКГВ16/3Ф, кроме перечисленных ниже
МКГВ16/3Ф2...ГЗО		40	С гидрозамком в основной линии
МКГВ16/3Ф2...Ц		80	С дросселирующей цапфой
МКГВ16/3Ф2...О		63	С ограничением хода запорного элемента
МКГВ25/3Ф...	25	160	Для всех исполнений МКГВ25/3Ф, кроме перечисленных ниже
МКГВ25/3Ф2...ГЗО		80	С гидрозамком в основной линии
МКГВ25/3Ф2...Ц		125	С дросселирующей цапфой

МКГВ25/3Ф2...О		100	С ограничением хода запорного элемента
МКГВ32/3Ф...	32	320	Для всех исполнений МКГВ32/3Ф, кроме перечисленных ниже
МКГВ32/3Ф2...ГЗО		160	С гидрозамком в основной линии
МКГВ32/3Ф2...Ц		320	С дросселирующей цапфой
МКГВ32/3Ф2...О		250	С ограничением хода запорного элемента

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru