

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ К СТАНКАМ



Запасные части к станку 16K20

Арт.	Наименование
123	Вал фрикциона в сборе
124	Диск фрикциона
125	Коробка скоростей
126	Коробка подач
127	Фартук
128	Насос Г11-11
129	Фильтр масляный 0,04 С42-54 А 041

130	Шпиндель
131	Суппорт в сб.с резцедержателем
132	Резцедержатель четырехпозиционный в сборе
133	Каретка
134	Клин каретки
135	Клин суппорта
136	Верхняя часть суппорта
137	Поворотная плита

Арт.	Наименование
------	--------------

138	Винт ,гайка суппорта
139	Шкив главного привода
140	Рейки комплект
141	Реечный вал-шестерня
142	Винт поперечной подачи

Характеристики запасных частей к станку 16K20

Наименование

Чертеж

Вал фрикциона в сборе	16K20.020.420
Диск фрикциона	16K20.020.486487
Коробка скоростей	16K20.020.001
Коробка подач	16Б20П.070.001
Фартук	16Б20П.061.000
Насос Г11-11	
Фильтр масляный 0,04 С42-54 А 041	
Шпиндель	16K20.020.401
Суппорт в сб.с резцедержателем	16K20.040.001
Резцедержатель четырехпозиционный в сборе	16K20.041.001
Каретка	16K20.050.001
Клин каретки	16K20.050.432
Клин суппорта	16K20.040.013
Верхняя часть суппорта	16K20.041.011
Поворотная плита	16K20.040.012
Винт ,гайка суппорта	16K20.040.40213
Шкив главного привода	
Рейки комплект	16K20.011.432
Реечный вал-шестерня	16Б20П.061.070СБ
Винт поперечной подачи	16K20.050.401
Гайка поперечного винта	16Б20П.050.201202488

Винт ходовой РМЦ-1000	16K20.011.403
Винт ходовой РМЦ-1500	
Гайка маточная (полугайка)	16Б20П.061.202
Задняя бабка в сборе	16Б20П.030.001
Пинопль задней бабки ф75мм в сборе	16Б20П.030.401
Пинопль ф80мм в сборе	
Винт,гайка задней бабки	16Б20П.030.40213
Комплект охлаждения	
Лента тормозная	16K20.020.550
Люнет подвижный	
Люнет неподвижный	
Экран защитный	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93