

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидроклапаны разгрузочные автоматические



Гидроклапаны разгрузочные КХД предназначены для автоматического перевода насоса в режим холостого хода в период потребления энергии системой и подзарядки гидроаккумулятора при понижении давления в нем до определенной величины. Исполнение по присоединению - стыковое.

Характеристики:

Обозначение	Условный проход, мм	Номинальное давление, МПа	Расход жидкости, л/мин	Масса, кг
КХД-8/160	8	16	10	10
КХД-16/160	16	16	40	11
КХД-32/160	32	16	160	18
КХД-8/320	8	32	12,5	10
КХД-16/320	16	32	50	11
КХД-32/320	32	32	200	18

Гидроклапаны редукционные



Гидроклапаны редукционные модульного монтажа КРМ-6/3

Назначение

Гидроклапаны редукционные предназначены для создания или поддержания в гидравлических системах определенного давления, сниженного относительно давления источника.

Клапаны модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров.

Область применения - гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.

Основные характеристики

Гидроклапаны работают на минеральных маслах с кинематической вязкостью от 10 до 250 сСт при тонкости фильтрации 25 мкм.

Температура масла от +20 до +50°C.

Вид присоединения - модульный монтаж.

Обозначение	Условный проход, мм	Номинальное давление на входе, МПа	Диапазон регулирования давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Масса, кг
КРМ-6/3МВ(Р,К)1	6	32,0	до 2	12,5	1,3
КРМ-6/3МВ(Р,К)2			1,2-6,3		
КРМ-6/3МВ(Р,К)3			2,0-20,0		
КРМ-6/3МВ(Р,К)4			5,0-32,0		

Тип управления:

- В-винт;
- Р-рукоятка;
- К-замковое устройство;
- П-колпачок с пломбой

Гидроклапаны редукционные модульного монтажа МКРВ.../3М

Назначение

Клапаны модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров.

Область применения - гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.

Основные характеристики

Клапаны работают на минеральных маслах с тонкостью фильтрации 40-80 мкм, вязкостью 22-200 сСт при температуре от +10 до +70°C.

Вид присоединения - модульный монтаж.

Обозначение	Ду, мм	Максимальное давление на выходе, МПа	Диапазон регулирования давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Расход через вспомогательный клапан, л/мин	Масса, кг
МКРВ10/3М2Р1	10	12,5	0,3-10,0	63,0	1,5	3,3
МКРВ10/3М2Р2		23,0	1,0-20,0			
МКРВ10/3М2Р3		34,0	1,5-31,0			

Тип управления:

- В-винт;
- Р-рукоятка;
- К-замковое устройство;
- П-колпачок с пломбой

Гидроклапаны редуционные стыкового монтажа МКРВ 3С

Назначение

Гидроклапаны редуционные стыкового монтажа предназначены для поддержания установленной величины давления в отводимом потоке рабочей жидкости, пониженного относительно подводимого потока.

Область применения - гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.

Основные характеристики

Клапаны работают на минеральных маслах с тонкостью фильтрации 40-80 мкм, вязкостью 22-200 сСт при температуре от +10 до +70°C.

Вид присоединения - стыковой монтаж.

Обозначение	Ду, мм	Номинальное / минимальное давление на входе, МПа	Диапазон регулирования давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Масса, кг
МКРВ10/3С2Р1	10	10,0 / 0,35	0,3-12,5	80,0	3,45

МКРВ10/3С2Р2		20,0 / 0,55	0,5-23,0		
МКРВ10/3С2Р3		32,0 / 0,85	0,8-34,0		
МКРВ20/3С2Р1	20	10,0 / 0,35	0,3-12,5	160,0	4,15
МКРВ20/3С2Р2		20,0 / 0,55	0,5-23,0		
МКРВ20/3С2Р3		32,0 / 0,85	0,8-34,0		
МКРВ32/3С2Р1	32	10,0 / 0,35	0,3-12,5	320,0	5,95
МКРВ32/3С2Р2		20,0 / 0,55	0,5-23,0		
МКРВ32/3С2Р3		32,0 / 0,85	0,8-34,0		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93